Manual de Servicio SIS-55

CONTENIDO

1.DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES ---------- 2

2.INSTALACIÓN ---------- 4

3.CÓMO LIMPIAR SU EQUIPO ---------- 6

4.PRECAUCIONES GENERALES ---------- 8

5.PÓLIZA DE GARANTÍA ---------- 9

J&J DUO SA DE CV

1. Descripción de las partes

(1) Frente

(2) Dentro

(3) Parte Posterior

2. Instalación

(1)Cómo llenar el contenedor de hielo

•Levante la tapa del contenedor

•Ponga los cubos de hielo hasta 1.2kg

*Advertencia:
Se recomienda solo usar hielo purificado bajo en sales, hielo de bolsa

Usted puede utilizar la máquina:

	Puede poner	**No poner**
Hielo	De bolsa en cubos	Hielo en trozo o de mas de 5cm o hielo demasiado duro
Otros congelados	Hielo en cubos, hielo hecho en casa, hielo de no mas de 5cm	Cualquier otro congelado que contenga algún insumo o material como fruta congelada cualquier material congelado con lácteos, con algún endulzante o con sustancias pegajosas

(2)Cómo usar el equipo

1) Conecte a 110V cuando el switch este apagado

2) El equipo no operar con la tapa superior abierta

3) Cierre la tapa después de poner la cantidad adecuada de cubos de hielo en la entrada

4) Ponga la manguera de drenaje a una cubeta

5) Encienda el interruptor de encendido en el lado derecho (iniciara la operación del motor)

6) Ajuste el nivel de triturado del hielo con el control de la navaja, gire varias vueltas a la izquierda si requiere raspado fino o gire varias vueltas a al derecha si requiere raspado grueso.

Precauciones:

- Al iniciar la operación, asegúrese de cerrar la tapa antes de encender la maquina
- Siempre agregue los cubos de hielo cuando la máquina este en alto total
- Ponga los cubos de hielo a 1 cm por debajo de la tapa
- Coloque los cubos de hielo de manera repartida en el interior del contenedor de hielo

*__Advertencia:__

Si los cubos de hielo quedan alojados hacia un lado, se podría causar vibración en la máquina

3.Cómo limpiar su equipo

(1)Exterior

Limpie con un trapo o franela húmeda con agua, No use alcohol, solventes ni abrasivos

(2)Contenedor de cubos de hielo

Apague y desconecte el equipo.

- El equipo solo opera con hielo simple, por ello esta parte solo se enjuaga con chorro de agua, procure no meter la mano pues la navaja podría lastimarlo.
- Enjuague después de cada jornada de trabajo

(3)Charola de deshielo

- Retire la rejilla
- Incline el equipo ligeramente hacia UD
- Limpie con una franela toda la parte frontal de la charola seque perfectamente después de cada jornada de trabajo

(4)Salida de hielo raspado

- Frote con una franela húmeda
- Remueva perfectamente la humedad con la franela todo el habitáculo de salida, meta la franela y limpie también la tolva

(5)Rejilla

- Después de quitar lave con agua y cepillo después seque
-

(6)Perilla ajuste de grosor

- Con una brocha pequeña quite todo el polvo después limpie con una franela húmeda.

5.Cómo cambiar la navaja de repuesto

(1)Apague y desconecte el equipo

(2)Quite los 3 tornillos que fijan la tapa de salida

(3)Después quite los tornillos que sostienen la navaja

(4)Instale la nueva navaja reafilada

(5)Arme a la inversa

(6)Lleve a reafilar navaja que quito con las personas que afilan cuchillos tijeras etc

***Recomendacion :**

Se recomienda efectuar el cambio de navaja cada 6 meses

6.Precauciones generales

(1)Solo conecte a 110V

(2) Si opera le equipo de manera ambulante cuide de que no sufra caídas asegure su empaque

(3) No use hielo de dudosa calidad, recuerde el producto es para consumo humano

(4) No trate de triturar materiales diferentes al hielo común, podría causar daños graves

(5) No meta espátulas palas o cucharas ni ningún material metálico al interior del contenedor de cubos de hielo

(6) Si el equipo no opera no trate de repararlo mejor llame al centro de servicio autorizado

(7) Si al operar el equipo genera ruidos extraños al del funcionamiento normal, apague inmediatamente, con cuidado realice inspección ocular dentro del contenedor de hielo

(8) El equipo opera de manera centrifuga en su interior por ello siempre se recomienda repartir los cubos en el interior para que no existan vibraciones o ruido excesivo

(9)Jamás intente operar el equipo con la tapa superior abierta

(10)No realice adaptaciones de ningún tipo al equipo.

(11)Tenga cuidado al levantar el equipo ya que es pesado

(12)SI el equipo presenta algún daño o no opera llame a su centro de servicio autorizado

POLIZA DE GARANTIA.

J & J DUO. SA. DE CV. Garantiza la Trituradora de Hielo contra cualquier defecto de fabricación, y ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra sin costo adicional para el consumidor, por un periodo de 1 año a partir de la fecha indicada al calce de este documento, quedan excluidos de esta, accesorios que por el uso del equipo se consuman, así como daños a causa de transportación.

Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, y esta garantía debidamente sellada, y factura o nota de compra del producto

Para servicios de reparación y mantenimiento durante y posterior a la garantía, así como la obtención de consumibles, accesorios, partes y componentes deberá dirigirse al centro de servicio autorizado que a continuación se menciona:

Centro de Servicio Autorizado J & J Duo, S. A. de C. V.

Puebla 45, Piso 1, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700,México, D. F.,
Tel. 5533 1384.

Esta garantía **No podrá** hacerse efectiva en los siguientes casos:

1. Almacenamiento o instalación inadecuados: exceso de humead, intemperie descargas o variaciones de voltaje fuera de los rangos permitidos, derrames de liquido sobre el equipo, etc.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Todo servicio prestado por J & J Duo, S. A. de C. V. Fuera del alcance de esta garantía se realizara con cargo al cliente conforme a las tarifas, términos y condiciones vigentes a la fecha de presentación del servicio.

sello ó firma

TRITURADORA DE HIELO
Marca: TEA TIME
Modelo: SIS-55
No. De serie_____
Datos del Cliente_____
Fecha: _____
Fabricante: SAM WOO IND., CO
Importador: J &J Duo, S. A. de C. V., Puebla 45 piso 1, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C. P. 06700 México, D. F.